

GO- Nutzerbulletin 2

Dauerhaftes Ausschalten eines Relais über eine eingehende SMS

Ausstattung der GO- Zentrale:

1. Pos.: Digital in, 2. Pos.: Digital out



Vorgesehene Funktion:

Eine eingehende **SMS** mit dem Text **Alarm unscharf** schaltet Relais 1 des Digital out dauerhaft aus.

Die eingehende SMS mit dem Text **Alarm unscharf** ist das relevante **Ereignis**.

Schritt 1: Mit „!“ und nachfolgendem **Passwort** in den Konfigurationsbetrieb wechseln
> Hauptmenue wird aktiv.

Schritt 2: Menüepunkt 2 **Ereignisse** wählen
> Menüepunkt Ereignisse wird aktiv.

Schritt 3: Menüepunkt 2 **SMS- Ereignisse** wählen
> Menüepunkt SMS- Ereignisse wird aktiv.

Schritt 4: Ein SMS- Ereignis auswählen: Wir wählen SMS Empfang 2 (da SMS Empfang 2 bereits belegt ist).
Name, Kennungstext, Signalverlängerung und Handlungen sind nacheinander einzutragen.

Name: Dieser Eintrag kennzeichnet die Funktion des Ereignisses. Wir tragen hier (als Beispiel) **Alarm of** ein.

Kennungstext: Dieser Eintrag kennzeichnet den genauen Kennungstext, der als eingehende SMS erkannt werden soll: **Alarm unscharf**

Hinweis: Leerzeichen im Text sind möglich, Sonderzeichen wie ! " § \$ _ # ß % & () können aber zu Problemen führen, weil unterschiedliche oder reduzierte Zeichensätze in den GSM- Netzen verwendet werden.

Signalverlängerung: Damit das Ereignis nicht sofort gelöscht wird, wird hier ein Wert von 5 (Sekunden) eingetragen.

Handlung: Vier (noch) inaktive Handlungen werden angeboten.

Schritt 5: **Handlung 1** wählen und definieren:

In **Punkt 1** des Menues Handlung1 kann der Handlung ein Name zugewiesen werden. Wir tragen hier **Rel 1_1 of** ein, um zu kennzeichnen, dass Relais 1 des Digital out- Moduls 1 eingeschaltet werden soll.

In **Punkt 2** wählen wir den Unterpunkt 3 **Digitalout** aus, um ein Relais anzusprechen. Im Untermenue sind **Handlung** und **Typ** schon definiert. Wir definieren noch:

3. Gerät: 2 (weil das Digital out- Modul **an der 2. Position steht**)

4. Relais: 1 (für das **Relais 1**)

5. Haltezeit: l (für ein **dauerhaft ausgeschaltetes** Relais)

Schritt 6: Damit ist die Konfiguration – bis auf den wichtigen Punkt der Speicherung – abgeschlossen. Gehe Sie über Eingabe der 0 nacheinander in der Menueabfolge zurück bis zum Hauptmenue. Wählen Sie dort den Punkt 4. Speichern. Nach dem Speichervorgang verlassen Sie auch das Hauptmenue.