

## GO- Nutzerbulletin 5

### Melden des Gerätestatus eines GO-Moduls

#### Ausstattung der GO- Zentrale:

1. Pos.: Digital in, 2. Pos.: Digital out



#### Vorgesehene Funktion:

Die eingehende **SMS** mit dem Text **Status** soll die GO- Zentrale veranlassen, den Status der Module Digital In und Digital Out zu melden.

Die eingehende SMS mit dem Text **Status** ist das relevante **Ereignis**.

**Schritt 1:** Mit „!“ und nachfolgendem **Passwort** in den Konfigurationsbetrieb wechseln  
> Hauptmenue wird aktiv.

**Schritt 2:** Menüepunkt 2 **Ereignisse** wählen  
> Menüepunkt Ereignisse wird aktiv.

**Schritt 3:** Menüepunkt 2 **SMS- Ereignisse** wählen  
> Menüepunkt SMS- Ereignisse wird aktiv.

**Schritt 4:** Ein SMS- Ereignis auswählen: Wir wählen SMS Empfang 4  
Name, Kennungstext, Signalverlängerung und Handlungen sind nacheinander einzutragen.  
**Name:** Dieser Eintrag kennzeichnet die Funktion des Ereignisses. Wir tragen hier (als Beispiel) **Status senden** ein.

**Kennungstext:** Dieser Eintrag kennzeichnet den genauen Kennungstext, der als eingehende SMS erkannt werden soll: **Status**

**Hinweis:** Leerzeichen im Text sind möglich, Sonderzeichen wie ! " \$ % \_ # ß % & ( ) können aber zu Problemen führen, weil unterschiedliche oder reduzierte Zeichensätze in den GSM- Netzen verwendet werden.

**Signalverlängerung:** Damit das Ereignis nicht sofort gelöscht wird, wird hier ein Wert von 5 (Sekunden) eingetragen.

**Handlung:** Vier (noch) inaktive Handlungen werden angeboten.

**Schritt 5:** **Handlung 1** wählen und definieren:

In **Punkt 1** des Menues Handlung1 kann der Handlung ein Name zugewiesen werden. Wir tragen hier **Status** ein, um zu kennzeichnen, dass eine SMS versendet werden soll.

In **Punkt 2** wählen wir den Unterpunkt 6 **Status** aus. Das Menue **Status** öffnet sich, in dem ausgewählt werden kann, welche Statusinformationen gesendet werden sollen.

Wir wählen das **Digitale Eingangsmodul** und setzen **11111111**, damit **alle 8 Eingänge** gemeldet werden. Wir wählen im nächsten Schritt das **Digitale Ausgangsmodul** und setzen **1111**, damit **alle 4 Relaisausgänge** gemeldet werden.

Wir definieren noch:

3. Textformat: n (nur der Nachrichtentext soll verwendet werden. **Hinweis:** Weitere Inhalte wie Stationsname, Guthaben prepaid und Signalqualität können versendet werden – siehe Anleitung/Manual).

4. Rufnummer: 0151... (für die Rufnummer)

**Schritt 6:**

Damit ist die Konfiguration – bis auf den wichtigen Punkt der Speicherung – abgeschlossen. Gehe Sie über Eingabe der 0 nacheinander in der Menueabfolge zurück bis zum Hauptmenue. Wählen Sie dort den Punkt 4. Speichern. Nach dem Speichervorgang verlassen Sie auch das Hauptmenue.