





Das Gerät ist ausschließlich im Rahmen der technischen Spezifikation zu betreiben und aus dem Gerät heraus geführte Anschlüsse dürfen nicht mit unzulässig hohen oder berührungsgefährlichen Spannungen beaufschlagt werden!



Das Modul darf ausschließlich mit einer Versorgungsspannung von max. 5V DC betrieben werden!

### 1. Allgemeines

Über das Smart Meter Reader WLAN können die automatisch gesendeten Informationen einer D0-Schnittstelle im Telegramm-Mode D nach IEC 62056-21 mit OBIS kodierten SML Telegrammen nach (IEC 62056-61 und IEC 62056-62) eines eHZ (kurz für elektronischer Haushaltzähler) ausgelesen werden. Dies können sowohl Stromzähler als auch Gas-, Wasser- oder auch Wärmezähler sein.

Entscheidend für die korrekte Funktion ist das Verwenden des SML Datenprotokoll mit OBIS Kennzahlensystem an der optischen Datenschnittstelle (unidirektionale Info- bzw. Kundenschnittstelle im Push- Betrieb). Das SML Telegramm enthält jeweils bis zu 15 OBIS Codes und die diesen zugeordneten Parameter oder Messwerte in veränderlichen Längen. Diese werden decodiert und in Klartext für die Weiterverarbeitung durch den Nutzer versendet.

Hierbei stehen zwei Wege zur Auswahl. Der Versand als Email mit den Informationen als .csv File im Anhang oder die Kommunikation mit einer serverbasierten .php Datenbank. Diese Datenbank richten wir gern auf Anfrage für sie ein und sorgen für deren reibungslosen Betrieb.



Die Summe der der Zählerwerte und internen Informationen, die weiterverarbeitet werden können, ist durch den Aufbau von SML\_GetList.Req auf max. 15 Werte beschränkt!

Der Zyklus, in dem der Auslesevorgang mit anschließendem Datenversand stattfindet, ist im Bereich von 5min bis 43200min frei wählbar. Grundeinstellung ist hierbei 1440min, was einem täglichen Versand entspricht. Die Untergrenze von 5min ist für den reibungslosen Ablauf beim Auslesen, der Verbindungsherstellung und Übertragung der Daten einheitlich so festgelegt worden. Grundlage war hier der Deep Sleep Mode, welcher den Energieverbrauch senkt, der allerdings ein neuerliches Verbinden mit dem Mobilfunknetz unumgänglich macht. Zusätzlich werden bei erkannten Sendefehlern, bis zu 5 Sendeversuche und bei Auslesefehlern der SML Telegramme bis zu 10 weitere Lese- und Dekodierversuche unternommen.

Für die fehlerfreie Funktion des Gerätes sind im Abschnitt "Angaben für die Parametrierung" die einzelnen Parameter aufgeführt. Am Ende dieses Abschnittes folgt eine Auflistung der einzelnen Parameter mit der max. zulässigen Zeichenlänge.

Nach dem in Betrieb setzen (auch nach Ausfall der Betriebsspannung) ist für das Gerät eine Parametrierung über die IR Schnittstelle mittels opt. Tastkopf vorgesehen. Der Start des Parametriermodus wird durch erneutes 2 maliges blinken, jedoch mit langsamerer Blinkfrequenz der LED signalisiert. Dieser Parametriermodus dauert mindestens 30s und wird mit jeder Tastatureingabe neu um 30s verlängert. Daher ist

es Notwendig, beim Gerätestart das Gerät <u>nicht</u> auf der optischen Schnittstelle des Zählers montiert zu haben. Jede vollständige Parametereingabe wird durch einmaliges aufleuchten der LED quittiert. Am Ende der Parametrierung ist zwingend die Zeichenfolge **!SAVE!**, zum Speichern der getätigten Eingaben zu senden. Nur so werden die neuen Parameter oder auch Änderungen dauerhaft im Gerätespeicher abgelegt. Dieser wird auch bei jedem Neustart des Gerätes ausgelesen und die gefunden Informationen als Parametrierung verwendet. Wenn 30s lang keine Eingaben getätigt werden, verlässt das Gerät automatisch den Parametriermodus und startet die normale Funktion. Dies wird durch 6-maliges blinken der LED signalisiert. Vor der ersten Messwertaufnahme erfolgt allerdings immer eine Prüfung, ob die hinterlegten Parameter für den Betrieb des Gerätes ausreichend sind. Wird erkannt, dass die Funktion nicht gegeben ist, wird nach einer kurzen Pause erneut der Parametriermodus gestartet. Dies wird durch ein dreimaliges Blinken der Funktions- LED angezeigt.



Während des Gerätestartes darf der Smart Meter Reader nicht auf der opt. Schnittstelle des Zählers montiert sein. Denn nach zuschalten der Netzspannung beginnt eine 30s Leseschleife zum Parametrieren, welche durch jedes erkannte Zeichen neu gestartet wird. Die normale Funktion des Gerätes endet erst nach dem Ende des Parametriermodus und wird durch mehrmaliges Blinken angezeigt.

Für die Durchführung der Parametrierung ist ein opt. Tastkopf nach IEC 62056-21 (ehem. IEC 1107) sowie ein Terminalprogramm notwendig. Beides können Sie auf Anfrage über unseren Vertrieb anfordern.

Grundlegend für die Kommunikation ist ein korrektes Erkennen und Installieren der Treiber für den optischen Lesekopfes. Beim ersten Anschluss des Lesekopfes erfolgt automatisch die Geräteinstallation durch Windows. Hierbei wird ein neuer COM-Port erzeugt und in der Auflistung angezeigt.

Starten Sie das Terminalprogramm und führen Sie die Grundeinstellungen für die Verbindung durch. Verwenden Sie folgende Einstellungen:

- Als Anschluss den im Geräte- Manager zugewiesener COM-Port
- 9600 Baud, 8 Daten- und 1 Stop-Bit, Parität auf None/ keine

Die Nummer des vom System zugeordneten COM-Port können Sie den Informationen im Geräte-Manager Ihres PCs unter folgendem Pfad entnehmen.

Start  $\rightarrow$  Systemsteuerung  $\rightarrow$  Geräte – Manager  $\rightarrow$  Anschlüsse [COM & LTP]

## 2. Anschlussbelegung am Modul



Die Anschlüsse des Moduls haben folgende Bedeutung:

Bezeichner	Verwendungszweck
Α	Anschluss für das Steckernetzteil U <sub>N max.</sub> = 5V DC
В	Antennenanschluss für eine externe GSM- Antenne
С	Optischer Lesekopf mit magnetischer Montage am eHZ

## 3. Montage auf der D0 Schnittstelle des eHZ



Der Smart Meter Reader WLAN ist, mit dem integriertem Magneten, auf der optischen Schnittstelle wie ein herkömmlicher optischer Tastkopf zu befestigen. Nach Anschluss der externen Antenne und der Spannungsversorgung, ist das Gerät einsatzbereit. Es ist hierbei nach Inbetriebnahme des Gerätes auf die korrekte Montage am Zähler zu achten. Zugleich sollte die Montage erst nach dem Ende des Parametrierungsmodus vorzunehmen. Denn die optische Schnittstelle des Zählers arbeitet im Push- Betrieb und sendet durchgegen in kurzen Abständen SML- Telegramme.



Während des Gerätestartes darf der Smart Meter Reader nicht auf der opt. Schnittstelle des Zählers montiert sein. Denn nach zuschalten der Netzspannung beginnt eine 30s Leseschleife zum Parametrieren, welche durch jedes erkannte Zeichen neu gestartet wird. Die normale Funktion des Gerätes endet erst nach dem Ende des Parametriermodus und wird durch mehrmaliges Blinken angezeigt.

## 4. Erklärung der Zustandsanzeige (LED)

Durch die am Gerät angebrachte LED werden 5 unterschiedliche Betriebszustände angezeigt. Unterschieden wird hierbei die Anzahl der

LED	Bedeutung	
blinkt 1x	Gerät in Bereitschaft, aktuell keine Lese- oder Sendeaufträge (normaler Auslesezyklus ist aktiv, blinkt etwa alle 60s)	
LED Dauer aktiv	Gerät ist Betriebsbereit, eine SML Sequenz wurde als gültig erkannt und die Daten werden nun extrahiert und versendet. Nach erfolgreichem Datenversand erlischt die LED. Tritt wäh- rend der Datenextraktion oder dem Versand ein Fehler auf, erlischt die LED sofort und der Vorgang wird bis zu 5x wieder- holt.	
Blinkt 2x	Datenversand nicht erfolgreich, die Verbindung zur Datenbank konnte nicht hergestellt werden. Eine mögliche Ursache kann sowohl die fehlende Verbindung zum WLAN Access Point, kurz APN, oder das nicht Zustandekommen der Verbindung mit dem Server wegen Verbindungsabbruch durch zu geringe Signalqualität. (es werden im Abstand von ca. 1 Minute max. 5 Sendeversuche unternommen. Sind diese ohne Erfolg, kehrt das Smart MeterGateway WLAN zum normalen Auslesezyklus zurück)	
blinkt 3x	Beim ersten Start des Gerätes Anzeige für die Initialisierung. Bei mehrfachen Auftreten ein Indikator für den Verlust eines oder mehrerer Informationen zu den Geräteeinstellungen. (APN bzw. Zugang zur Datenbank)	
blinkt 4x	<ul> <li>Während eines Leseversuches der SML Sequenz startet ein interner Timer. Dieser wird durch das Erkennen von Escape,</li> <li>ESC bzw. 0x1B, zurück gesetzt. Kommt dieses Zeichen im erkannten Datenstrom nicht vor, wird der nächste Leseversuch automatisch gestartet. Die Leseversuche werden bis zum korrekten Einlesen und Versand der Informationen max. 5 mal wiederholt.</li> <li>Zu diesem Fehlerbild führt meist der nicht korrekte Sitz des Auslesekopfes auf der optischen Schnittstelle des eHZ.</li> </ul>	
blinkt 6x	Parametrierungsmodus wird verlassen.	

#### 5. Angaben für die Parametrierung

#### Infos bei Versand an eine Datenbank...

Diese Informationen werden bei Verwendung einer **EasySCADA** Datenbank werksseitig bereits fest hinterlegt!!!

Serveradresse,

- Scriptadresse ... In diesem Verzeichnis befindet sich das PHP Skript, welches vom Datentransmitter aufgerufen wird. Dieser Parameter ist notwendig für die Registrierung des Datentransmitters. Beispiel: Das Skript mit dem Namen "zaehler.php" befindet sich auf dem Server unter dem Verzeichnis "<ihr server>/skripte>.
- Serverschlüssel ...ist ein alphanummerischer Übertragungskey bestehend aus max. 32 ASCII Zeichen. Die Verwendung eines Key erhöht zusätzlich die Sicherheit bei der Übertragung der Daten.
- Device ...dieser Parameter kennzeichnet den Gerätetyp (aktuell "005"), dieser wird vom Gerät vorgegeben und kann nicht verändert werden!
- Device- ID ...Identifikation einer möglichen Gerätegruppe, beispielsweise die Identifikation für einen bestimmten Kunden (0000 ... 9999).
- Adresse ...Dieser Parameter kennzeichnet die Adresse des Datentransmitter, da mehrere an die gleiche Datenbank senden können. Diese Adresse muss einmalig in einer Gerätegruppe sein und aus 5 Ziffern (00000 ... 99999!) bestehen.

Der Auslese- und Sendezyklus der Informationen wird durch die Datenbank im Serverresponse übergeben oder verbleibt in der hinterlegten Einstellung.

#### Infos bei Email- Versand...

Da ein fester Emailserver hinterlegt ist, werden alle Email mit dem Namen "Smart MeterReader" von "smart\_meterreader@coniugo.com" versendet. Die E-Mailadresse ist hierbei unveränderlich. Die Informationen zum Sender (dieser Name erscheint auch in der Mail), Betreff und Ziel der Email können verändert und fest im Gerät hinterlegt werden.

Zieladresse der Mail ist für einen fehlerfreien Betrieb unumgänglich. Der Ausleseund Sendezyklus der Informationen ist werksseitig bereits mit 1440 vorgegeben und kann im Bereich von 5 – 43200 min (also max. 30 Tage) frei gewählt werden.



Die Informationen zum WLAN- Zugang wie SSID bzw. Netzwerkname und Zugangsschlüssel bzw. Passwort sind unbedingt Notwendig. Weiterhin je nach Ausbaustufe für SCADA die Zugangsdaten für die Datenbank bzw. die Zieladresse für die Emailvariante.

#### Auflistung möglicher Befehle zur Parametrierung

Kommando	Bedeutung	max. Länge		
Zuweisung allgemeiner Parameter				
INTERVAL=	Zykluszeit für Auslesen und Versand in Minuten (Wert zwischen 5 – 43200 möglich)	5		
ISCADA!	SCADA- Mode aktivieren – Datenversand an Server (D	efault!)		
!SMTP!	SMTP- Mode aktivieren - Datenversand als Email mit .c	sv- File		
ISAVE!	Zum festen Hinterlegen der Daten im Gerätespeicher !!!	Vichtig!!		
Zugang zum WLAN Access Point !!! NOTWENDIG !!!				
SSID=	Setze APN - Name des WLAN Netzwerkes	50		
PASS=	Setze WLAN Schlüssel bzw. Zugangspasswort	40		
Parameter bei Version Email (Versand einer .csv Datei)				
MAIL_TO=	Setze Mailadresse des Empfängers !!! WICHTIG !!!	50		
NAME=	Setze Name des Senders bzw. Kennung des Gerätes (erscheint auch in der Mail)	30		
SUBJECT=	Setze den Betreff der Mail	30		
Parameter bei Version EasySCADA (Verbindung mit .php Server)				
URL=	Setze Serveradresse der Datenbank	50		
SCRIPT=	Setze Script Name und Adresse für die Verbindung	40		
	zur Datenbank Bsp. "zaehler.php"			
ADDRESS=	Setze device address	5		
IDENT=	Setze device ID	4		
DEVICE=	Kennung für Gerätetyp (mit "005" festgelegt bei easyscada.de)	3		
KEY=	Setze Zugangsschlüssel für die Serverübertragung	32		



Die 3 Punkte ("...") sind in jedem der Fälle durch die jeweilige Information zu ersetzen und die Eingabe ist mit der Return-Taste — abzuschließen!

Bsp. für die Eingaben während der Parametrierung.

SSID=FritzBox PASS=47110815323334 URL=myServer.de SCRIPT=zaehler.php INTERVAL=50 SAVE! WLAN- APN Sicherheitsschlüssel Serveradresse Script Name bzw. Adresse setzt 5min Sendezyklus speichert alle Parameter im Gerät



Es ist erforderlich den Parametrierungsmodus durch die Eingabe der Zeichenfolge **!SAVE!** zu beenden. Nur so werden die getätigten Eingaben und Änderungen der Parameter auch dauerhaft im Gerät übernommen!