

# *GO Digital In EFR*


## *blueline*



**Das Modul darf ausschließlich mit der GO Zentrale verwendet werden.**

## GO digital in EFR *blueLine*

Jedes **GO digital in** Modul wertet das Hauptmodul **GO Zentrale** über den Bus um 8 digitale Eingänge auf. Bis zu insgesamt 15 Erweiterungsmodule können von der GO Zentrale verwaltet werden. Jedes GO digital in Modul wird inklusive einer Erweiterungsschiene für den Bus geliefert. Achten Sie darauf, dass beim Erweitern der Anlage stets das Hauptmodul abgeschaltet sein muss, da es sonst zu Schäden an der Anlage kommen kann!



### Anzeigeelemente

**LED „A“** Signalisiert den Empfang einer EFR Funk-Datenübertragung.

#### **LED „B“**

dient zur Anzeige der Busaktivität. Findet ein Datentransfer zwischen der GO-Zentrale und dem GO-Digital IN EFR statt, wird dies über LED „B“ angezeigt. So wird auch das zyklische Abfragen der angeschlossenen Module durch die GO-Zentrale verdeutlicht. Über 8 vordefinierte Telegramme kann das GO Digital IN EFR Modul 8 digitale Eingänge schalten, die durch die GO Zentrale ausgewertet werden und so definierte Schaltungen oder Meldungen ausgelöst werden können. Diese Telegramme können im Konfigurationsmenü abgespeichert werden.